

### Avstånd mellan fästpunkterna vid handmontering av fisknät

Använd de här avstånden vid montering av en 60 m lång nätslinga för att få en längd på det färdiga fisknätet av 30 m på flötteln och 34.5 m på sänktelen.

Om du alltid monterar maska-för-maskor delar du avstånden i kolumn 2 och 3 med antalet maskor som står i kolumn 4, gäller från 40 mm maska och mindre. Ex. 40 mm maska 39 mm/46 mm.

Maska	Flötteln	Sänkteln	Tråd
80 mm	79 mm	92 mm	1 maska
75 mm	74 mm	86 mm	1 maska
66 mm	65 mm	75 mm	1 maska
60 mm	59 mm	69 mm	1 maska
55 mm	54 mm	63 mm	1 maska
50 mm	49 mm	57 mm	1 maska
46 mm	45 mm	53 mm	1 maska
43 mm	42 mm	49 mm	1 maska
40 mm	39 mm	46 mm	1 maska
37 mm	36 mm	43 mm	1 maska
35 mm	34 mm	41 mm	1 maska
33 mm	32 mm	39 mm	1 maska
30 mm	29 mm	36 mm	1 maska
27 mm	26 mm	33 mm	1 maska
25 mm	24 mm	31 mm	1 maska
23 mm	22 mm	29 mm	1 maska
21,5 mm	20 mm	27 mm	1 maska
20 mm	19 mm	26 mm	1 maska
18,5 mm	18 mm	24 mm	1 maska
17,5 mm	17 mm	23 mm	1 maska
16,5 mm	16 mm	22 mm	1 maska
15,5 mm	15 mm	21 mm	1 maska
40 mm	78 mm	92 mm	2 maskor
37 mm	74 mm	86 mm	2 maskor
35 mm	69 mm	80 mm	2 maskor
33 mm	65 mm	75 mm	2 maskor
30 mm	59 mm	69 mm	2 maskor
27 mm	53 mm	62 mm	2 maskor
25 mm	49 mm	57 mm	2 maskor
23 mm	46 mm	54 mm	2 maskor
21,5 mm	43 mm	51 mm	2 maskor
20 mm	41 mm	49 mm	2 maskor
18,5 mm	38 mm	46 mm	2 maskor
17,5 mm	36 mm	44 mm	2 maskor
16,5 mm	34 mm	42 mm	2 maskor
15,5 mm	32 mm	40 mm	2 maskor
23 mm	68 mm	79 mm	3 maskor
21,5 mm	64 mm	74 mm	3 maskor
20 mm	59 mm	68 mm	3 maskor
18,5 mm	55 mm	64 mm	3 maskor
17,5 mm	52 mm	60 mm	3 maskor
16,5 mm	49 mm	57 mm	3 maskor
15,5 mm	46 mm	54 mm	3 maskor
16,5 mm	65 mm	75 mm	4 maskor
15,5 mm	61 mm	71 mm	4 maskor